


MODELO RAD310



Manual de instrucciones

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE/TÜV

Declaración de conformidad:

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto designado abajo:

Tipo: Combinada de 2 operaciones (Cepillo / Regrueso)


Modelo: RAD310

Marca: **LEMAN**

Se atiene las siguientes normas* o directivas europeas **:

- **98/37/CEE (Directiva de maquinas)
- **73/23/CEE (Directiva de material eléctrico de baja tensión) modificada por la Directiva 93/68/CEE
- **89/336CEE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética)modificada por la Directiva 93/68/CEE
- *EN61029-1, prEN61029-2-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN55014-1, EN55014-2

Hecho en St Clair de la Tour el 06/04/2010 M.DUNAND, PDG LEMAN ZA DU COQUILLA BP147-SAINT CLAIR DE LA TOUR 38354 LA TOUR DU PIN CEDEX FRANCE



INDICE

1.0 DATOS TECNICOS

2.0 GARANTIA

3.0 DESCARGA DESDE UN VEHICULO E INSTALACION

- 3.1 Condiciones de Funcionamiento
- 3.2 Transporte, aprovisionamiento
- 3.3 Manejo de la Máquina
- 4.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- 4.1 Seguridad de la máquina
- 4.2 Seguridad
- 5.0 EXTRACCION DE SERRIN
- 6.0 ALIMENTACION ELECTRICA
- 6.1 El interruptor
- 7.0 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

8.0 FUNCIONAMIENTO Y REGULACION

- 8.1 Ajuste de la función de cepillado
- 8.1.1 Cepillado de piezas delgadas
- 8.1.2 Cepillado con el palograma inclinado
- 8.1.3 Cepillado de piezas cortas
- 8.2 Ajuste de la función regrueso
- 8.2.1 Regruesadora
- 8.2.2 Ajuste de la mesa
- 8.2.3 Zona de trabajo
- 8.3 Instrumentos de seguridad
- 8.4 Personal cualificado
- 9.0 HERRAMIENTAS
- 9.1 Herramientas recomendadas
- 9.2 Control y ajuste de cuchillas
- 9.3 Control y ajuste de la cuchilla
- 9.4 Control y ajuste mediante la ayuda del montador de cuchillas
- 10. MANTENIMIENTO
- 10.1 Tension de la correa V del cabezal porta-cuchillas
- 10.2 mantenimiento
- 11. LIMPIEZA Y LUBRICACION
- 12. REPARACIONES
- 13. DESPIECE DE LA MAQUINA
- 14. CERTIFICADO DE GARANTIA

1.0 DATOS TECNICOS

- Voltaje: 230 V (1-50 Hz)

- Fusible: 16 A - Potencia: 2200 W - R.p.m: 4000 t/min - Avance: 8 m/min

- Número de cuchillas: 4

- Diámetro del eje de cuchillas: 95 mm

Dimensiones de las cuchillas: 310 x 30 x 3,0 mm
Dimensiones del embalaje: 1670x620x920 mm

- Dimensiones de la maquina montada:

Modo cepillado: 1520x870x960 mm
 Modo regrueso: 1610x850x1200 mm

- Dimensiones de las mesas de cepillado: 1600x315 mm

- Dimensiones de la mesa de regruesado: 750x310 mm

Altura de la mesa de cepillo: 820 mm
Ancho máximo de trabajo: 310 mm

- Pasada de trabajo en función cepillo: de 0 a 5,0 mm

Ancho de regrueso máximo: 310 mm
Altura de regrueso máximo: 220 mm

- Pasada de trabajo en función regrueso: de 0 a 2,5 mm

- palograma cepillo: Ajustable de 0° a 45°

- Peso del embalaje: 385 Kg

- Peso de la maquina montada: 345 Kg

- Temperatura ambiente admisible tanto en almacenamiento, transporte y área de trabajo: 0 à +40°.

- Emisión de ruido (según norma EN ISO 7960):

	Presión sonora Laeq en dB(A)		Intensidad sonora LwA en db(A)	
Operación	En vacio	Trabajando	En vacio	Trabajando
Cepillado	85,5	92	89	98,5
Regruesado	94	94,4	107	108

2.0 GARANTIA

Los trabajos y las operaciones que no se mencionan en este manual, requieren un consentimiento por escrito del fabricante. La máquina y el equipo se proporcionan con un certificado de garantía. Es importante cumplimentar el certificado de garantía inmediatamente una vez realizada la compra con respecto a la posibilidad de establecer una reclamación de la garantía y por seguridad del producto.

Si la máquina no se instala correctamente, puede causar daños irreparables a la máquina y herir a la persona encargada de su funcionamiento. En este caso, El fabricante no tendría ninguna responsabilidad en cuanto a la manipulación indebida de la máquina.

Cualquier tipo de reclamaciones sobre la garantía se tendrá que realizar directamente al fabricante. Una vez que el período de garantía haya finalizado, cualquier empresa especializada podrá reparar la máquina

3.0 DESCARGA DESDE UN VEHICULO E INSTALACION

3.1 Condiciones de Funcionamiento

La máquina ha sido diseñada para trabajar en un local cerrado de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Temperatura ambiente: de 5° C a 40° C,

- Humedad relativa: de 30% a 95% no condensada

- Altura máxima sobre el nivel del mar: 100 m,


Destino del polvo en la planta de carpintería

3.2 Transporte, aprovisionamiento

Durante el transporte y aprovisionamiento, es necesario proteger la máquina de vibraciones y humedad excesiva. La máquina se puede mantener en un lugar cerrado a una temperatura ambiente de -25° C a 55° C.

3.3 Manejo de la Máquina

La máquina se entrega parcialmente desmontada. Cuando maneje la máquina, utilice un equipo de elevación e instrumentos de seguridad autorizados. Para conseguir un mejor manejo de la máquina, use una carretilla elevadora para bandejas. Para conseguir una elevación segura, utilice cable de acero de $\emptyset_{min.}$ 5mm.



Antes de instalar la máquina en el lugar de trabajo, considere el largo de las piezas que va a trabajar en el taller.

Para trabajar de una manera segura con la máquina, necesita bastante espacio alrededor de la máquina. Una vez que se haya asegurado de que el espacio responde a sus necesidades, nivele la máquina con un margen máximo de 1mm/1000mm y

fíjela con tornillos al suelo. En cualquier caso, deberá nivelar la máquina correctamente utilizando cuatro (4) tornillos de ajuste (se encuentran en las patas regulables).

No monte las piezas (se encuentran desmontadas) hasta que haya leído completamente el manual y se haya familiarizado con la máquina.

Ponga la regla en sentido longitudinal sobre la guía (resbaladera)*, regule la longitud, pare y sujete. Cierre de golpe la mesa deslizante* sobre las barras (guías) o el soporte del brazo saliente y asegure con la manivela pequeña de maniobra. Ponga la regla angular sobre la mesa deslizante y sujete.

4.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El contravenir las instrucciones de seguridad de este manual, podría ocasionar algún accidente serio a usted y a las personas que estén cerca de la máquina.

La seguridad depende únicamente de usted.


- 1. Esta máquina está diseñada para asegurar la máxima seguridad sobre una carga óptima. La seguridad sobre lo mencionado anteriormente, depende únicamente de usted.
- 2. Cuando utilice cualquier tipo de cuchillas o brocas de escoplear, es muy importante tener en cuenta los peligros que conllevan el uso de esta máquina.
- 3. Proceda con muchísimo cuidado cuando vaya a utilizar esta máquina.
- 4. Lea cuidadosamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de arrancar la máquina.
- 5. Ponga todos los protectores de seguridad en posición activa y verifique sus funciones antes de que usted inicie el trabajo. Si el dispositivo estándar de seguridad no es suficiente para un determinado trabajo, tendrá que disponer del instrumento de seguridad especial para dicha labor.
- 6. Desconecte la máquina totalmente, antes de que usted vaya a limpiar o quitar cualquiera de las piezas de seguridad.
- 7. Asegúrese de que la tapa metálica de los electromotores esté conectada a un cable cuproso el cual está diseñado para este propósito, y que la toma a tierra sea correcta.
- 8. Conecte sobre cero (de acuerdo con el dibujo) cuando desee apagar la máquina cuando quiera ajustar o guitar algunas de las piezas de la máquina.
- 9. La condición de seguridad más importante, es la limpieza general de la máquina, manejable y el suelo. Las directrices de mantenimiento se establecen en el capítulo 11 y 12.
- 10. La experiencia nos ha demostrado que la mayoría de los accidentes se producen por las cosas que llevan consigo el personal: sortijas, relojes, muñequeras, etc. Por lo tanto, quítese todo aquello antes de iniciar el trabajo. Arremánguese la camisa y no use ni corbatas ni bufandas, estás se podrían enganchar con las diferentes piezas cuando la máquina está en funcionamiento. Cúbrase o recójase el pelo de manera que

no quede libre. Utilice zapatos adecuados para su trabajo de acuerdo con las normas de seguridad establecidas en todos los países.

- 11. Utilice siempre gafas de protección
- 12. Nunca trabaje con piezas en elaboración demasiado grandes, las cuales podrían causar una sobrecarga de la máquina.
- 13. No utilice herramientas agrietadas ni deformadas.
- 14. No utilice las herramientas a una velocidad mayor que la recomendada por el fabricante.
- 15. Asegúrese de que todas las herramientas giratorias están en perfectas condiciones: balanceadas, afiladas, ajustadas y sujetas con el mandril.
- 16. Asegúrese de que las zonas de montajes en los dos lados, estén limpias, sin roturas, perfectamente planas antes de sujetar con el mandril la herramienta al husillo.
- 17. No conecte la máquina antes de que todas las piezas de los componentes de seguridad de las herramientas, correas, cadenas estén en posición activa.
- 18. Fije los tornillos, pasadores, o conectores intercalados según lo establecido, sin excederse de las medidas que se usan normalmente y sobre todo sin utilizar palancas ni sacudidas.

4.1 Seguridad de la máquina

Verifique el lugar y la fijación de las cuchillas en el cabezal del porta cuchillas antes de que usted comience a trabajar con la cepilladora / regruesadora. La extensión máxima de las cuchillas sobre la superficie del porta cuchillas es de 1,1mm. No quite las tapas de protección. Ajuste y verifique el equipo de protección antes de que usted encienda la máquina.



4.2 Seguridad

- Cuando desee realizar el mantenimiento y ajuste, no olvide apagar el interruptor principal y cerrar.
- Antes de iniciar cualquier reparación, desconecte la máquina y espere hasta que se detenga.
- Es necesario cambiar cualquier cable y enchufes dañados inmediatamente. ¡No conecte la máquina hasta que todos los componentes de seguridad estén activos!
- Los equipos de seguridad que estén dañados tienen que ser cambiados inmediatamente.
- Los jóvenes que tengan menos de 18 años, les está prohibido trabajar con el porta cuchillas. Solo podrán en compañía de un tutor.
- Someterse a todas las instrucciones de trabajo de los informantes del gremio de carpinteros.
- El anti retroceso del arrastre con inclinación hacia atrás se tiene que mover y su función tiene que ser controlada ante cualquier operación.
- Las cuchillas bien afiladas disminuyen el riesgo de desplazamiento hacia atrás de los materiales.
- La tapa de protección regulable tiene que estar siempre puesta en esa posición de manera que la pieza en elaboración pueda pasar suavemente debajo de ella.
- Cuando cepille piezas cortas, utilice una guía (mecanismo/dispositivo de alimentación)

5.0 EXTRACCION DEL SERRIN

La máquina tiene que estar conectada al aparato de extracción del serrín durante cualquier operación.

El aparato de extracción tiene que incluir corriente de aire rápido, por lo menos 20 metros por segundo. Se utilizará una manguera de extracción flexible de 100 mm para conectar. La manguera se tiene que conectar a los tubos de extracción que se encuentran como sigue:

Cepillo: el tubo de extracción se encuentra en la zona de la mesa regruesadora debajo de la mesa de cepillado. Diámetro 100mm.

Regruesadora: se utiliza el mismo tubo de extracción como para la cepilladora, pero se coloca en la posición superior, sobre las mesas de cepillado- diámetro 100mm.

La eliminación de los restos de madera se tiene que realizar de una manera ecológica de manera que no contamine nuestro medio ambiente.

6.0 ALIMENTACION ELECTRICA

La conexión de la máquina a la red eléctrica, la tiene que realizar un profesional cualificado.

Antes de que usted inicie la conexión, asegúrese de que no haya voltaje en el cable de alimentación eléctrica. Las secciones transversales de los hilos de fase y el conductor protector, deben cumplir con los estándares legales. Cuando la protección de la máquina necesita el uso de un disyuntor de derivación a tierra del chorro (protección contra a tierra) en el lugar del operador de la máquina, puede ser que el bastidor (estructura) de la máquina esté desconectado desde el conductor protector en el cuadro de bornes. Todas las averías que se hayan ocasionado en la línea eléctrica, se deberán cambiar inmediatamente. Operar la máquina con cables dañados, es muy está totalmente prohibido trabajar con estas averías. Se prohíbe determinantemente a los niños manipular esta máquina. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia mencionados en el distintivo del motor estén de acuerdo con el valor de la red utilizada. Se utiliza un cable de cinco (5) capas con el enchufe de 16 amp (CE) y un enchufe macho de 16 amp. (CE) para suministrar electricidad. El enchufe hembra que suministra electricidad a la máquina tiene que tener toma a tierra (o neutro) de acuerdo con las instrucciones y asegurado por lo menos con un fusible de 16 amperios o fusible de seguridad L. Desconecte el conector de línea desde la red por medio del interruptor principal y cierre antes de ajustar o cambiar las cuchillas o antes del mantenimiento y reparación.


Si está al lado de la máquina contra el tope (valla) de retención, el cabezal porta cuchillas principal tiene que girar en dirección de las agujas del reloj (hacia la derecha). Es posible cambiar la dirección giratoria (conmutar) cambiando los alambres (negro y / o marrón) para los motores trifásicos.

PRECAUCION:

Evite cambiar el cable amarillo-verde con la fase. Esta labor solo la podrá realizar un electricista profesional.

PRECAUCION:

Tenga muchísimo cuidado cuando el cabezal porta cuchilla gire en sentido contrario. Encienda la máquina solamente durante un momento para encontrar la dirección correcta de rotación (si fuese posible- sin herramienta).



La máquina viene equipada desde fábrica con un freno motor, el cual puede detener la máquina durante el tiempo deseado. Sin embargo, este freno funciona solamente cuando la máquina se apaga (desconecta) mediante el botón rojo o el interruptor de parada de emergencia.

Se prohíbe detener la máquina con el interruptor de funciones o interruptor principal.

Cuando el freno electrónico no funciona, se prohíbe operar con la máquina.

La protección contra el contacto peligroso de las piezas apagadas, se realiza mediante desconexión automática desde el suministro de corriente de acuerdo con el artículo 6.3.1 EN 60 204-1


6.1 El Interruptor

El interruptor no se puede encender hasta que la máquina esté conectada a la red. El interruptor se apaga automáticamente por medio de la protección neutral con parada, significa que es necesario encender la máquina otra vez después de la restauración de la corriente. Si el motor está sobrecargado, el fusible de seguridad incorporado del motor desconectará la máquina. Si la máquina se apaga frecuentemente en secuencia (dos de tres veces), inspeccione la máquina (las funciones del motor, herramientas sin filo (romo).

El interruptor de la operación puede también cumplir la función de parada de emergencia para el cepillo, regrueso y taladro de escoplear.

El interruptor de parada de emergencia que va separado está diseñado para el cepillo, regreso y taladro escoplear. Después de utilizar el interruptor, éste quedará bloqueado en posición de apagado y es necesario desbloquearlo. Es imposible iniciar el arranque sin este desbloqueo.

7.0 DIAGRAMA DE CONEXION




8.0 FUNCIONAMIENTO Y REGULACION

8.1 Ajuste de la función de cepillado.


8.1.1 Cepillado de piezas delgadas

Cuando cepille piezas angostas ponga el protector del cabezal porta cuchilla en la posición adecuada, de manera que la distancia entre la pieza en elaboración y el protector del cabezal porta cuchilla tenga 5mm / máximo. Después encienda la máquina y empuje suavemente el material contra el cabezal del porta cuchilla (entre el cabezal del porta cuchilla y el palograma).




8.1.2 Cepillado con el palograma inclinado

Verifique el ángulo del palograma longitudinal cuando los pomos pequeños están sueltos (la posición de 90º está asegurada), vuelva a fijar los pomos pequeños y conecte la máquina. Empuje el extremo de la pieza en elaboración hacia delante y contra el palograma.



8.1.3 Cepillado de piezas cortas

Utilice un soporte especial cuando cepille piezas cortas. Véase el dibujo.



PRECAUCION:

Existe peligro de accidente cuando lleve la pieza en elaboración a lo largo del palograma de manera incorrecta. Utilice un palograma de ángulo de madera fabricado por usted mismo.

Una el palograma de metal (por ejemplo, mediante dos prensas de tornillo).

8.2 Ajuste de la función de regrueso.

8.2.1 Regruesadora

Primero ajuste la regruesadora a la función deseada como sigue:

- haga girar la protección de seguridad
- mueva el palograma hacia la posición extrema de las mesas de cepillar
- libere las mesas de cepillar e incline
- encienda el equipo de alimentación mediante la palanca de mano (de maniobra)
- ajuste el grueso de la viruta y conecte el equipo de aspiración.

8.2.2 Ajuste de la mesa

Suelte la palanca de fijación de la mesa y ajuste la mesa regruesadora a la altura deseada mediante el volante de mano. Ponga la pieza en elaboración sobre la mesa, colocando el lado que se trabajar hacia arriba. Levante la mesa a dicha altura hasta que se detenga en la pieza de elaboración. Utilizando el manubrio de mano, ponga la remoción del material (virutas) a un máximo de 5mm. Después ajuste la mesa a la posición deseada usando la palanca de fijación. Conecte la máquina y empuje la pieza en elaboración hacia delante. Las piezas en elaboración con extremos distintos, siempre se tienen que introducir en su extremo más ancho. Cuando cepille madera resinosa, se recomienda cubrir la mesa regruesadora con cera de parafina para que se deslice fácilmente.

8.2.3 Zona de trabajo.

Mientras esté utilizando la máquina regruesadora - póngase en frente de la mesa de cepillado, en ese lado donde se encuentra el volante manual (levantando la mesa regruesadora).

8.3 Instrumentos de seguridad.

Cuando trabaje con el cepillo, regruesadora o taladro de escoplear, use un delantal corto reforzado y gafas de seguridad. Se recomienda utilizar tapones para los oídos y calzado adecuado para este tipo de trabajo.

8.4 Personal cualificado.

Sólo personal cualificado en carpintería (o personal instruido por un profesional) está autorizado para trabajar con esta máquina. El operador deberá cumplir con todas las instrucciones de seguridad y normas que son válidas en su país.

9.0 HERRAMIENTAS


9.1 Herramientas recomendadas.

Los cabezales porta cuchilla tienen que estar marcados con el nombre del fabricante o logotipo y la rotación máxima permitida. Las herramientas recomendadas para esta máquina son las cuchillas 310x30x3mm.

9.2 Cambio y ajuste de cuchillas.


PRECAUCION: Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier ajuste.

La máquina viene equipada desde fábrica con un cabezal porta cuchilla. Incline las mesas de cepillado antes de cambiar las cuchillas. Afloje los 3 tornillos (5) que se encuentran en la cuña de extracción (2) mediante la llave hexagonal nº 4. Afloje la cuña de extracción (2) con el martillo (a través de la pieza de madera). Quite la cuchilla (3) aflojando los dos tornillos hexagonales (4). Limpie cuidadosamente la superficie del cojinete y la cuchilla. Introduzca la nueva cuchilla fijando los dos tornillos hexagonales (4) de manera que su extensión sobre la superficie del cabezal porta cuchilla tenga un máximo de 1,1mm. El fabricante recomienda que la altura de extensión sea de 0,7 a 0,8mm. Después apriete la cuña de extracción con los tres tornillos hexagonales (5) de modo que sea posible quitar la cuchilla sin problemas. La altura correcta y definitiva de la cuchilla se establecerá según la madera maciza y los dos tornillos hexagonales (4) de acuerdo con el artículo 10.2. Apriete los tres tornillos hexagonales (5) de la cuña de extracción.



9.3 Control del ajuste de la cuchilla


Ponga la pieza de madera maciza sobre la mesa de cepillado y haga una línea (lápiz) en ese lado, donde la mesa termina. Después de eso, haga girar el cabezal porta cuchilla manualmente-1/4 de giro- La madera debe moverse suavemente hacia delante. Marque otro punto y mida la distancia existente entre las líneas. En caso de que el ajuste de las cuchillas sea correcto, la dimensión entre las líneas debería ser alrededor de 3mm (véase punto x en el dibujo). Ajuste las cuatro cuchillas dos veces, siempre en el lado izquierdo y derecho. Después vuelva apretar todos los tornillos. El



trabajo perfecto sólo se podrá conseguir si usted ha ajustado correctamente las cuchillas.

9.4 Control del ajuste mediante la ayuda del montador de cuchillas

Se incluye el montador de cuchillas en un equipo especial. En primer lugar ponga a cero el montador sobre la superficie cónica del cabezal porta cuchilla y después mida la altura de la extensión de la cuchilla en el cabezal. El control se tiene que realizar en los dos lados de la cuchilla y en todas las cuchillas del cabezal.



PRECAUCION: No utilice cuchillas con una anchura inferior a 17mm. Su área de fijación es demasiado pequeña.

10. MANTENIMIENTO

Desconecte la máquina desde la red antes de cualquier mantenimiento o reparación. Apague la máquina y cierre el interruptor principal.

10.1 Tensión de la correa V del cabezal porta cuchilla

Quite la chapa de metal de protección desde la parte frontal de la máquina. Afloje las tuercas sobre los tornillos fijando el motor eléctrico del cabezal porta cuchilla. Afloje la tuerca de fijación del tornillo de tensión. Empuje el motor apartándolo de usted al girar con el tornillo de tensión, el cual apretará la correa V. Vuelva apretar la tuerca de fijación del tensor y las tuercas de fijación del motor y vuelva a poner la chapa de metal de protección. Si aprieta correctamente la correa V tensada por la fuerza de CCA 20 N (CCA 2 Kg.).

10.2 Mantenimiento

La máquina necesita solamente un mantenimiento mínimo. Sin embargo, se recomienda protegerla contra la humedad. Seque todas las superficies corredizas (deslizantes) y los tornillos con un paño humedecido en un poco de lubricante (aceite) que se utiliza en la industria armamentística. Es necesario limpiar regularmente el husillo intermedio con petróleo. Lubrique suavemente el husillo y sus superficies corredizas (deslizantes) con aceite industrial.

11. LIMPÌEZA Y LUBRICACION

Desconecte la máquina desde la red antes de iniciar cualquier mantenimiento o reparación. Apague la máquina y cierre el interruptor principal.

Limpie la máquina regularmente. Lubrique las barras, guías deslizantes, las barras de los tornillos y todas las otras piezas susceptibles de desgaste. Esta actividad se debería realizar por lo menos una vez al mes.

Los cojinetes del motor eléctrico y los ejes, tienen un lubricador de grasa permanente y están selladas (cerradas). Por esta razón, no necesitan lubricación.

Limpie las mesas de cualquier resto de resina con un disolvente apropiado, por ejemplo, aguarrás o petróleo, o con otros disolventes de acuerdo con sus necesidades.

Tenga cuidado que las correas no estén sucias con aceite o grasa. Si esto llegase a suceder, límpiela únicamente con papel.

Elimine cualquier resto de polvo que pudiera quedar en la máquina con una aspiradora. Esto se debería realizar una vez a la semana.

12. REPARACIONES

No se debería producir ninguna avería si trabaja con la máquina de una manera correcta y si el mantenimiento apropiado y el cuidado de la misma se realizan regularmente.

En caso de que el cabezal porta cuchilla y el tubo de extracción estuviera lleno con restos de serrín – desconecte el motor eléctrico antes de que inicie cualquier reparación, de otra manera la máquina podría sufrir alguna avería. Por otro lado, si la pieza en elaboración está atascada, apague también el motor eléctrico inmediatamente. Cambie inmediatamente las piezas si los problemas mencionados anteriormente continúan. ¡Si la máquina tiene vibraciones que van en aumento, verifique el lugar de su ubicación, fijación, o fijación y equilibrio de las herramientas!

La máquina no funciona:

Verifique la instalación eléctrica y conexiones a la red.

La mesa regruesadora se mueve con dificultad:

Afloje la palanca de sujeción de la mesa

La salida de la máquina es insuficiente:

- Las cuchillas no están afiladas (romas/obtusas)
- Se ajusta virutas demasiado gruesa –tiene que ajustarla según la anchura y dureza de la madera.
- La mesa de la máquina regruesadora no está limpia.
- La correa V del cabezal porta cuchilla no está bien tensada.
- El motor eléctrico no tiene suficiente potencia Es necesario llamar a un electricista profesional cualificado.

La máquina vibra:

- Las cuchillas están desgastadas o no están ajustadas correctamente.
- Las cuchillas no tienen la misma anchura.
- La máquina ha sido instalada en una superficie irregular.

El regrueso no se puede realizar en la máquina:

- Se ajustó viruta demasiado gruesa
- La mesa de regrueso de la máquina no está limpia


La pieza en elaboración produce ruido de golpeo contra la mesa posterior:


• Cuchillas o mesa posterior ajustada incorrectamente.


Prolongación al final de la pieza en elaboración:

- Superficie irregular para realizar el cepillado
- Cuchillas y mesas ajustadas incorrectamente
- Empuje y conducción de la pieza en elaboración incorrecta (mientras se realiza el cepillado).

13. DESPIECE DE LA MAQUINA







N° de Pièces	Description	N° de Pièces	Description
1	Bâti	53	Assemblage engrenage de la table
2	Support du moteur	54	Fût de soutien
3	Plaque de montage	55	Support du fût de soutien
4	Panneau intérieur droite	56	Support de manivelle
5	Manchon caoutchouc de sortie de câble	57	Mécanisme blocage table de rabotage
6	Support de l'axe du moteur	58	Assemblage de la manivelle
7	Axe du moteur	59	Bague de maintien
8	Tige filetée	60	Curseur de rabotage
9	Axe taraudé	61	Graduation de rabotage
10	Ecrou M8	62	Bague de centrage du fût de soutien
11	Pied	63	Table de rabotage
12	Support de table et d'arbre droite	64	Glissière latéral
13	Support de table et d'arbre gauche	66	Boîtier d'engrenage
14	Charnière de table de sortie	67	Engrenage
15	Charnière de table d'entrée	68	Tige d'engrenage filetée
16	Bloc de serrage de table de sortie	69	Axe de la manivelle
17	Bloc de serrage de table d'entrée	70	Bague de centrage
18	Table d'entrée	71	Bague de blocage
19	Table de sortie	72	Tige de blocage du fût
20	Axe de table	73	Bague de maintien
21	Plaque	74	Assemblage du levier de débrayage
22	Manette de blocage de table	75	Assemblage poulie de débrayage
23	Bague excentrique	76	Assemblage volant de débrayage
24	Vis 6 pans creux sans tête M10x8	77	Assemblage du tendeur de chaîne
25	Support d'axe de maintien	78	Goupille
26	Axe du collecteur	79	Goupille
27	Axe de maintien	80	Pignon de rouleau entraîneur
28	Ecrou M12	81	Rouleau entraîneur d'entrée cranté
30	Graduation de dégauchissage	82	Rouleau entraîneur de sortie lisse
31	Poignée de réglage de table	83	Bague de centrage
32	Barrette de blocage de table	84	Vis à double filetage
33	Curseur de dégauchissage	85	Ressort
35	Vis hexagonale M12x55 spéciale	86	Plaque de connexion
36	Assemblage de l'arbre	87	Levier d'embrayage
37	Assise de roulement	88	Bague de centrage
38	Poulie d'arbre	89	Volant denté
39	Plaque de protection	90	Pignon
40	Arbre	91	Volant
41	Porte-fer	92	Pignon
42	Fer 310x30x3,0	94	Plaque de détendeur
43	Ressort	95	Ressort
44	Collecteur de copeaux	97	Assemblage du guide
45	Extracteur de copeaux	98	Assemblage du protecteur d'arbre
46	Languette de blocage	99	Barre profilée du guide
47	Plaque de distribution basculante	100	Monture de serrage
48	Vis M5x6	101	Glissière du guide
49	Assemblage de la table de rabotage	102	Insert métallique
50	Fût central	104	Support du guide
51	Base de coulissement du fût	105	Insert plastique
		, , , ,	

N° de Pièces	Description	N° de Pièces	Description
107	Support de barre profilée droit	548	Vis M8x16
110	Panneau latéral extérieur	549	Vis 6 pans creux M6x16
111	Plaque de contacteur	550	Vis cruciforme M5x8
112	Tige de contacteur courte	551	Vis M4x6
113	Tige de contacteur longue	552	Ecrou M12
114	Poulie du moteur	553	Ecrou M6
115	Bras du protecteur d'arbre	554	Clé de blocage 5x12
116	Axe du protecteur d'arbre	555	Embase de lubrification M10
117	Molette de butée filetée	556	Joint
118	Molette de blocage filetée	557	Roulement à billes 51102
119	Angle de butée	558	Rondelle de 10mm
120	Liaison bras/support	559	Vis hexagonale M6x65
121	Protecteur d'arbre	560	Ecrou M10
122	Support de coulissement du protecteur	561	Goupille 4x25
123	Plaque de serrage	562	Circlips de 10mm
124		563	
	Insert plastique		Circlips de 18mm
125	Plaque de montage boîtier électrique	564	Vis M5x6
126	Contacteur	565	Ressort
128	Ressort	566	Vis hexagonale M6x10
129	Vis hexagonale M8x25	568	Ecrou M8
130	Tige de poignée de manivelle filetée	569	Chaîne de 5mm-106 maillons
131	Poignée de manivelle	570	Chaîne de 5mm-90 maillons
132	Volant de manivelle	572	Manette multi positions
500	Goupille 3,2x30	573	Bague de maintien
501	Vis 6 pans creux M10x16	574	Clé de blocage 5x16
502	Rondelle de 10mm	575	Poignée de levier
503		577	
	Circlips de 20mm		Roulement à billes 61901-2Z
505	Ecrou M10	578	Vis M6x10
506	Vis M5x8	579	Circlips de 24mm
507	Vis M5x8	580	Vis M6x16
508	Vis hexagonale M8x16	582	Roulement à billes 6303-2Z
509	Ecrou M8	583	Axe de roulement
510	Rondelle de 5mm	584	Vis hexagonale M6x16
511	Rondelle de 8mm	586	Courroie V (L=1500)
512	Vis 6 pans creux M8x25	590	Vis cruciforme ST5x40
513	Rondelle de 8mm	592	Ecrou M5
514	Vis 6 pans creux M10x30	595	Vis hexagonale M8x16
515		597	Vis cruciforme M5x8
	Rondelle de 10mm		
516	Vis 6 pans creux M10x40	598	Rondelle de 5mm
517	Goupille A6x40	599	Moteur
518	Vis 6 pans creux M6x16	600	Boîtier de commande électrique
519	Vis hexagonale M8x16	605	Vis hexagonale M8x25
520	Vis M6x16	606	Vis 6 pans creux M6x40
521	Ecrou M16	607	Vis hexagonale M6x45
523	Circlips de 15mm	608	Vis cruciforme M5x50
525	Goupille 6x16	612	Goupille 4x14
526	Vis 6 pans creux M6x16	613	Vis 6 pans creux M6x16
528	Vis cruciforme M4x6	614	Circlips de 6mm
529	Vis tête carrée M6x10	615	Ecrou M6
530			
	Roulement 2206	616	Vis 6 pans creux M5x12
531	Clé de blocage 8x16	617	Ecrou M12
532	Circlips de 30mm	621	Cache de protection
533	Circlips de 62mm	650	Vis tête bombée M10x100
534	Vis M6x10	651	Rondelle de 10mm
535	Vis 6 pans creux M8x30	652	Vis de butée 6 pans creux M8x
536	Vis hexagonale M6x10	653	Ecrou M8
537	Rondelle frein de 5mm	654	Vis 6 pans creux M8x20
538	Vis M6x25	655	Vis M10x30
539	Vis hexagonale M6x10	700	Assemblage du bâti
540	Ecrou M6	701	Assemblage tables de dégauchissa
541	Vis M3x10	701	Mécanisme de l'arbre
542	Manchon caoutchouc	703	Mécanisme de la table de rabotage
543	Goupille	704	Assemblage des entraîneurs
544	Rondelle anti-vibration	705	Assemblage du collecteur de cope
		707	A
545 546	Vis 6 pans creux M10x16 Vis 6 pans creux M8x30	707	Assemblage du panneau latéral exté

14. Certificado de garantía

Condiciones de la garantía:

Firma:

Este producto se garantiza para un período de un año a partir de la fecha de compra (orden de entrega o factura) y del registro del N° de serie en l ígneo **obligatorio**: www.leman-machine.com.Los productos de marca LEMAN se comprueban según las normas de recepción en uso.

Su distribuidor se compromete a remediar todo defecto de funcionamiento procedente de un defecto de construcción o de materiales. La garantía consiste en sustituir gratuitamente las partes defectuosas. Esta garantía no es aplicable en caso de explotación no conforme a las instrucciones de utilización de la máquina, ni en caso de daños causados por intervenciones no - autorizadas o por negligencia del comprador.

Esta garantía se limita a la sustitución pura y simple y sin indemnizaciones de las partes defectuosas. Las reparaciones no dan lugar a ninguna garantía. Las reparaciones de conformidad con la garantía no pueden efectuarse sino en los talleres de su distribuidor o de sus talleres autorizados. El coste del transporte del material ira siempre a cargo del cliente.

Procedimiento que debe seguirse para beneficiarse de la garantía:

Para beneficiarse de la garantía, el presente certificado de garantía deberá rellenarse debidamente y enviarse a su distribuidor antes de devolver el producto defectuoso. Debe adjuntar siempre una copia de la factura o la orden de entrega que indica la fecha, el tipo de la máquina y su número de referencia.

En todos los casos un aviso previo de su distribuidor será necesario antes de todo envío.